

Микрофоны выносные динамические ВМ-2-х-хх предназначены для подключения к приборам громкой связи серий ПГС16 и Тема™ и применяются совместно с приборами в сетях громкой связи и корпоративных телефонных сетях.

Выпускаются в двух модификациях:

- ВМ-2-х для приборов с внешним микрофоном;
- ВМ-2-х-2м для приборов со встроенным и внешним микрофонами.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Тип микрофона динамический
2. Чувствительность (при 0 дБ=1В/микробар), дБ..... минус 76
3. Входное сопротивление, Ом 500
4. Рабочий диапазон частот, Гц от 200 до 5000
5. Длина шнура, м:
 - для ВМ-2-хх 1,5
 - для ВМ-2-3-хх 3,0
 - для ВМ-2-4-хх 4,0
 - для ВМ-2-10 10,0
5. Габаритные размеры (без шнура), мм.....100х60х50
6. Масса, кг:
 - для ВМ-2-хх не более 0,19
 - для ВМ-2-3-хх не более 0,24
 - для ВМ-2-4-хх не более 0,29
 - для ВМ-2-10- не более 0,60

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комплектность поставки микрофона приведена в табл. 1.

Таблица 1

№ п/п	Наименование	Кол.	Примечание
1.	Микрофон выносной динамический ВМ-2-х-хх	1	
2.	Паспорт	1	

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Запрещается располагать микрофон в следующих местах:
 - где возможно попадание прямого солнечного света;
 - вблизи от источников тепла или открытого пламени;
 - вблизи от источников вибрации;
 - в сильно запыленных местах.
2. Очистка микрофона должна производиться сухой мягкой тканью.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

1. Подключите микрофон к прибору с помощью разъема на шнуре микрофона, согласно руководства по эксплуатации на прибор. Затягивать гайку разъема допускается только вручную без применения инструментов во избежание поломки разъема.
2. Для включения микрофона необходимо нажать и удерживать кнопку, расположенную на микрофоне.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

1. Микрофоны должны быть извлечены из транспортной тары и храниться в индивидуальной упаковке в условиях, соответствующих группе 2 по ГОСТ 15150-69.
2. При транспортировании ящики с упакованными микрофонами должны быть защищены от прямого воздействия атмосферных осадков.
3. Допускается транспортировать микрофоны в индивидуальной упаковке внутри населенных пунктов. В данном случае микрофоны должны быть защищены от механических повреждений, осадков и воздействия солнечной радиации.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие микрофона требованиям конструкторской документации при соблюдении условий эксплуатации, хранения, транспортирования и монтажа.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи.

В течение гарантийного срока неисправности, происшедшие по вине производителя, устраняются за его счет.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Микрофон выносной динамический ВМ-2-_____ соответствует конструкторской документации и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска _____

Штамп ОТК

	ООО «Сектор КЭП» 620041, г. Екатеринбург, тел. (343) 216-36-57, 216-36-58, 216-36-59 e-mail: odyssey@r66.ru http://temazvuka.ru , http://pgs16.ru

Общество с ограниченной ответственностью
«Сектор КЭП»

Микрофон выносной динамический
ВМ-2, ВМ-2-2м,
ВМ-2-3, ВМ-2-3-2м,
ВМ-2-4, ВМ-2-4-2м
ВМ-2-10

ПАСПОРТ

ВМ-2-х-хх ПС